

# ADPmega103/128

Adapter z procesorem  
ATmega103/128


---

## Instrukcja użytkownika

REV 1.1

**PEPOX**®  
Many ideas one solution

Na kolejnych rysunkach podano numery wyprowadzeń oraz wymiary adaptera i wygląd pola lutowniczego pod adapter.



Wymiary podano w milsach.  
1mils – 1/1000 cala  
100milsów = 2,54mm (raster standardowy)

## Pomoc techniczna

---

W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt [support@propox.com](mailto:support@propox.com). Prosimy również o zamieszczenie następujących danych:

- Szczegółowy opis problemu